

TANIMI

- Yalnızca yağ filtresi değişimi, makine üzerindeki zararlı tortuları kaldıramayabilir. STP Engine Flush, bu tortuları ve birikintileri hızla çözmek ve makinenin önemli dış yüzeyindeki tüm akış boyunca makine üzerinde etkin yağ sirkülasyonu sağlamak amacıyla, özel formüle edilmiştir.

YARARLARI

- Zararlı birikinti ve tortuları yok eder
- Akış sırasında ve sonrasında makineyi korur
- Yağ sızıntılarını önler ve durdurur
- Zararlı asitleri nötralize eder
- Maşalar ve valfleri temizler
- Yağ basıncını düzenler
- Makinenin yüzeyi ve kaplamalarındaki korozyon, paslanma ve aşınmaları önler
- Makine performansı ve verimliliğini onarır ve düzenler
- Makineyi onbeş dakikada temizler
- Uzun süreli, dayanıklı koruma ve temizlik sağlar
- Tekli ve çoklu, mineral ve sentetik yağlar, benzinli ve mazotlu makineler ile uyumludur
- Temizlik ve makinenin tüm önemli parçalarının performansının devamı için her türlü yağ değişimi için kullanılabilir

NASIL ÇALIŞIR?

- Kalan kaliteli motor yağları, asitleri, vernik/zamk/çamurları; yan ürünlerin yakılması, yüksek ısı dereceleri ve oksitlenme dolayısıyla biçimlendirilir. Bu fazlalıklar, krankkasasında, makinenin performansının düşmesi sonucu geriye kalan fazlalıklardır. Bu kalan kirlenmiş parçalar, sırayla yağlanma ömrünü ve yeni yağın makineyi korumasını etkileyecektir.
- STP Engine Flush'in patenti beklenen formülü, temizleme güçlü asit nötralizasyonunu ve (temizleme sırasında ve sonrasında makine yüzeyinin korunmasına yardımcı olan) "anti-wear agent" larını birleştirir. Arıcının, makinenin yüzeyindeki kalıntıları ve zararlı birikintileri önlemesi sırasında, makine asitlerini nötralize etmesine yardım için kullanılmış motor yağına direkt olarak ekleyiniz.
- STP Engine Flush polimer makine parçalarını sağlıklı duruma getirir, bu sebeple küçük yağ sızıntılarını önler ve durdurur.

KULLANIM TALİMATLARI

- Benzinli veya dizel makinenizi korumanın ve uygun bir şekilde temizlemek için;
- STP Engine Flush kullanırken aracınızı kullanmayınız.
 - Krankkasasındaki yağın normal seviyenin üzerinde olduğundan emin olunuz
 - Arabanın motorunu, normal ısı seviyesine ulaşana kadar çalıştırın.
 - Motoru kapatın.
 - Şişedeki tüm STP Engine Flush'ı ekleyin.

